



Bitte beachten Sie folgende Hinweise beim Benutzen der Baobab Kerzen.



Sicherheitshinweise / Vor dem Anzünden:

Für eine optimale Nutzung und Pflege Ihrer Baobab-Kerze sollten Sie grundsätzlich die folgenden Abbrennhinweise einhalten.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitsregeln sorgfältig durch und lassen Sie Ihre Kerze nie unbeaufsichtigt. Bei Nichtbeachten der Abbrennhinweise und Sicherheitsvorkehrungen kann es zu Bränden und Verletzungen kommen.

Für eine optimale Brennqualität empfehlen wir, die Dochte vorsichtig auf eine Länge von maximal 0,5 cm zu kürzen.



Während des Abbrennens:

Warten Sie, bis sich die gesamte Oberfläche verflüssigt hat, ehe Sie die Kerze löschen.

Lassen Sie die Kerze NIEMALS länger brennen als in den an der Kerze angebrachten Nutzungshinweisen angegeben.

Kerzen in einem Metallgefäß können bei zu langer Brenndauer in Brand geraten.

Lassen Sie die Kerze NIEMALS vollständig abbrennen, sondern nur bis zum letzten Zentimeter Wachs am Boden der Kerze, um einen direkten Kontakt der Flamme mit dem Glas zu verhindern, da ansonsten das Glas zerspringen kann.



Nach dem Löschen:

Richten Sie die Dochte nach dem Löschen wieder aufrecht in ihre ursprüngliche Stellung aus, bevor sich das Wachs verfestigt hat.

Reinigen Sie regelmäßig die Innenseite der Kerze mit einem Reinigungsmittel ohne Alkohol, um Ruß zu vermeiden. Eine Ansammlung von Ruß an der Innenseite oder an den Kanten kann Ursache für schwarzen Rauch sein.

Bewahren Sie die Kerzen an einem trockenen Ort und bei Raumtemperatur auf.



Sicherheitsregeln:

- Kerze nie unbeaufsichtigt lassen und bei einer verbleibenden Wachshöhe von 1 cm nicht mehr nutzen.
- Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen brennen lassen.
- Kerzen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen lassen.
- Immer mindestens 20 cm Abstand zwischen brennenden Kerzen lassen.
- Kerzen nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen.
- Dochte vor dem Anzünden auf eine Länge von max. 0,5 cm kürzen.
- Kerzen nicht in Zugluft stellen und Flamme löschen, wenn sie raucht oder zu hoch brennt.
- Geschmolzenes Wachs frei von Streichhölzern halten.